








1.1



1.2




Puntale fisso / fixed tip




Puntale regolabile / adjustable tip


2.1 Piano in legno
Wooden top



Fissaggio perimetrale / perimetral fixing




Fissaggio centrale / central fixing




2.2

3


3.1 Piano in marmo - apertura dell'imballo Marble top - opening of the crate



3.2



4.1







ATTENTION 





Non aprire l'imballo del piano prima di aver finito di montare la struttura del tavolo.

Do not open the top crate before to finish to assembling the table's structure




4.2 Posizionamento del piano in marmo
Marble top placing







5.1 Piano in vetro
Glass top



5.2 Passacavi per piano in vetro
Cable duct for glass top



6.1 Passacavo per piano in vetro
Cable duct for glass top**6.2** Regolazione del tenditore inferiore
Lower stretcher adjustment